

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДЪЕМНИК НОЖНИЧНЫЙ КОРОТКИЙ

электрогидравлический, г/п 3000 кг

модель: **KRW3FS**



№	Позиция	КОЛ- ВО	№	Позиция	КОЛ- ВО
1	Компоненты платформ	2	32	Ролик (вспомогательной подъёмной лапы)	4
2	Шайба оси -12	24	33	Соединительная ось вспомогательной подъёмной лапы	2
3	Соединительная ось платформы и наклонной пластины	4	34	Трубка вспомогательной подъёмной лапы	2
4	Болт с шестигранной головкой, М12	8	35	Соединительная ось плиты основания и нижних внешних ножниц опускания	2
5	Компонент наклонной пластины	4	36	Скользящий блок	4
6	Соединительная ось верхних ножниц и платформы	4	37	Компоненты верхних и нижних ножниц	2
7	Шайба оси - 25	8	38	Соединительная ось внутренних и внешних ножниц	2
8	Винт с потайным крестообразным шлицом М4Х6	12	39	Компоненты вспомогательной подъёмной лапы	2
9	Крышка цилиндра	2	40	Втулка (седло вспомогательного цилиндра)	2
10	Соединительная ось верхних и нижних ножниц	4	41	Седло вспомогательного цилиндра	2
11	Уплотнение	12	42	Седло главного цилиндра	2
12	Винт с потайным крестообразным шлицом М8Х16	24	43	Втулка (седло главного цилиндра)	2
13	Винт с потайным крестообразным шлицом М10Х16	8	44	Шайба установочная	4
14	Разжимающие винты М20	8	45	Предохранительный рычаг	2
15	соединительная ось пластины основания	4	46	соединительная ось вспомогательной подъёмной лапы и гидроцилиндра	2
16	Шайба оси - 28	4	47	компоненты верхних внешних ножниц	2
17	Компоненты пластины основания	2	48	Предохранительная пластина	2
18	Компоненты ограничителей	1	49	Предохранительная пластина обратного хода	4
19	Соединительный вал	8	50	Винт с потайным крестообразным шлицом М8Х16	8
20	втулка 1	8	51	Предохранитель	2
21	Компоненты нижних внешних ножниц	2	52	Длинный масляный шланг	3
22	Компоненты нижних внутренних ножниц	2	53	Средний масляный шланг	3
23	Шайба оси - 28	4	54	Короткий масляный шланг	3
24	Соединительная ось опорной лапы и верхних внутренних ножниц	2	55	Защита масляного шланга	1
25	Втулка	4	56	Защита масляного шланга	1
26	Верхний скользящий блок	4	57	Защита масляного шланга	1
27	Ролик	4	58	Блок управления	1
28	Соединительная ось платформы и верхних внешних ножниц	2	59	Соединительная муфта шланга	4
29	Соединительный вал гидроцилиндра	4	60	Муфта	3
30	Главный цилиндр	2	61	Прокладка-амортизатор	4
31	Вспомогательный цилиндр	2			